35013090-01

HD-PCTU2-C シリーズ

はじめにお読みください

故障の原因になります ハードディスクは精密機器です。

慎重に取り扱い、衝撃を与えないでください。

●本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください。



本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が漏え いする恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が 生じた場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。

●本製品が認識されない場合は、USB ケーブルが正しく 接続されているか確認してください。

タブレットでは、「クリック」を「タップ」に読み替えてください。


最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)

インターフェース	USB 2.0	データ転送速度 (理論値)	USB2.0:最大480Mbps(※)
端子	USB 2.0 Mini-B	電源	5V±5%
動作環境	温度:5~35℃	消費電力	2.5W (リード/ライト時)
	湿度: 20~80%(結露なきこと)	出荷時フォーマット形式	NTFS(1パーティション)

パッケージ内容

一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、 製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ハードディスク(本製品)......1台 □USBケーブル...... ではじめにお読みください (本紙)1枚



▲注意 本製品の上や周りに物を置かないでください。


熱がこもると故障の原因となります。

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してく

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

パソコンへの接続

パソコンの電源をONにして、USBケーブルでパソコンと本製品を接続 します。



Windowsでご利用の場合

本製品は、出荷時にNTFSという形式でフォーマットされており、接続 したあとはすぐお使いになれます。

Macでご利用の場合

出荷時のフォーマット形式NTFSは、Macでは読み込みのみ可能です。 本紙「Macの場合」の手順で、再フォーマットしてお使いください。

接続の確認

Windows

正しく接続されていれば、コンピューター/マイコンピュー 夕に本製品(ハードディスク)のアイコンが追加されます。 Windows 8では、スタート画面で[デスクトップ]をクリック→ [コンピューター]をクリックします。

Windowsの例



ドライブ名(アルファベット)は、すでに接続されている ドライブの数によって異なります。

数分待ってもアイコンが表示されないときは、以下をお試し ください。

- ①USBケーブルの接続を確認
- ②USB端子の変更

Mac

コンが表示されます。

正しく接続されていれば、デスクトップに本製品の名前のアイ

(表示されない場合は、キーボードの[Shift]+[Command]+[C] を押してください。正しく接続されていれば、本製品の名前のア イコンが表示されます。)

Windowsの場合

本製品をお使いのパソコンに最適な設定にします。

コンピューター (マイコンピュータ) にある 「HD-PCTU2」をダブ ルクリックし、「DriveNavi.exe」をダブルクリックします。

- ※Windows 8をお使いの場合、スタート画面で[デスクトップ] をクリック \rightarrow タスクバーの をクリック \rightarrow 画面左側に表示されている [コンピューター] をクリックしてください。
- ※「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可します か?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。
- ※「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示 されたら、[続行]をクリックしてください。



・[かんたんスタート]をクリックします。

以降は、画面の手順に従ってください。

Macの場合

Mac OS 拡張形式で初期化します。

A注意 以下の手順を行うと本製品内のデータは全て削除されますの で、必要に応じてバックアップを作成してください。

デスクトップの上のバーから [移動]-[アプリケーション]を 選択します。

※[移動] が表示されていないときは 4 アイコンをクリックし てください。



[ユーティリティ]フォルダーを開き、[ディスクユーティリティ] をダブルクリックします。



[Apple パーティションマップ] を選択し、[OK] をクリック します。

[パーティション]をクリックします。 初期化が始まります。初期化が完了するまでお待ちください。

※「Time Machine でバックアップを作成するために"(ボ リューム名)"を使用しますか?」と表示されることがあり ます。Time Machine を使用してパソコンのバックアップを 本製品に保存する場合は [バックアップに使用] をクリック し、Time Machine を設定してください【画面で見るマニュ アル「フォーマット / メンテナンスガイド」】。Time Machine を使用しない場合は [キャンセル] をクリックして ください。

デスクトップに本製品のアイコン () が追加されている ことを確認してください。 (表示されない場合は、[Shift]+[Command]+[C]を押してく

ださい。正しく接続されていれば、本製品の名前のアイコン が表示されます。)

以上で本製品のセットアップは完了です。

- たは登録商標です。 本書では™、®、© などのマークは記載していません。

- 本書では™、®、® などのマークは記載していません。

 本書に記載された仕様、アザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。

 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一で不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。

 本製品は一般的なオフィスの OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど。あい安全性が要求される用途には使用しないでください。

 一般 OA 機器よりも高い信頼性が受まえれる機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられて 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また当社は、
- BUFFALO™ は株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または発生する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規則をご確認の上、必要な手続きをおとりください。

 - 認の上、必要な手続きをおよりくたさい。

 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に遠反 する使用はお止めください。

 当社は、製品の効能に関レて一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、保証し ておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載 された注き事項を遵守してください。また、必要なデータはパックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、 またはパックアップの作成を包ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。

 - かねますのじのらかしのに」承へたさい。 本製品に成別する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限といたします。 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

モバイルランチャーの使いかた(Windows)

モバイルランチャーの起動方法、およびモバイルランチャーより実行できるソフトウェ

本製品をパソコンに接続します。

2 コンピューター(マイコンピュータ)にある「HD-PCTU2」をダブルク リックします。

MobileLaunch.exe」(に)をダブルクリックします。

モバイルランチャーが起動します。

※「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されたら、 [はい]をクリックしてください。

※「プログラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]を

4 タスクトレイのアイコン 🦳 をクリックします。

起動したいソフトウェアをクリックします。

Mozilla Firefox

インターネットのホームページを見るための Web ブラウザーです。よく見るページを ブックマークに設定しておくと、簡単にそのページを見ることができます。

Mozilla Thunderbird

メールソフトウェアです。アカウントの設定や受信メールなどを本製品に保存するため、 本製品をインターネットの接続されたパソコンに接続すれば、いつでもメールを確認でき ます。自宅や仕事先など場所を選ばず使用できます。

SecureLockMobile

AES 暗号化ソフトウェアを起動します。データをフォルダーに移動する感覚で暗号化す ることができます。元のデータを読み出すには、パスワードが必要になるため、万一、紛 失や盗難にあった場合でも、外部へのデータ流出を防ぐことができます。詳しくは、画面 で見るマニュアルを参照してください。

設定を変更する

メニューの設定を変更することができます。

製品を取り外す

本製品をパソコンから取り外すときにクリックします。

このソフトについて

ソフトウェアのバージョンを表示します。

ソフトウェアを終了します。

本製品内のデータを削除・変更しないでください。

本製品のハードディスク内にある「DATA」フォルダー、「APP」フォルダー、「MobileLaunch.exe」、 「MobileLaunchini」を削除・変更しないでください。このフォルダーには、Mozilla Firefox や Mozilla Thunderbird のデータやソフトウェアのインストールファイルが保存されています。 削除・変更した場合、データを読み出せなくなることがありますのでご注意ください。 フォーマットする場合は、あらかじめパソコンなどにバックアップしてください。

PLAYSTATION®3でお使いになるときは

PLAYSTATION®3 でお使いになる場合は、本製品のフォーマット形式を FAT32 にす る必要があります。本製品付属のソフトウェア DiskFormatter2 でフォーマットして ください。実行の手順については DiskFormatter2 のマニュアルをご参照ください。

Mac でフォーマットを実行する場合には、「Windows (MS-DOS) 形式でディスクを フォーマットする」を選んでください。

※ FAT32 にフォーマット形式を変更すると、HDD に収められていたプログラムや データはすべて削除されますのでご注意ください。

"PLAYSTATION" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

© Sony Computer Entertainment Inc. All Rights Reserved

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。 お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブ ルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去する

万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、当社はその責任を負いかね

ますのであらかじめで了承ください。 以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依 頼することをおすすめします。

Acronis DriveCleanser(Acronis 社製)内蔵・外付ハードディスク用

詳しくは、http://buffalo.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。

※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。

取り外しかた

パソコンの電源がOFFのとき

そのままパソコンから本製品を取り外します。

パソコンの電源がONのとき

使用しているOSによって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してください。

▲注意・手順を守らないで取り外すと、本製品の故障の原因となったり、記録された データが破損する恐れがあります。

以下の手順で取り外せない場合は、パソコンの電源を OFF にしてから本製品 を取り外してください。

■Windows

※Windows 8 をお使いの場合は、スタート画面から [デスクトップ] を選択してか ら行ってください。

リックします。

が表示されていない場合は、アイコン(🕡 🍆 🏅 💍 のいずれ か) をクリックし、表示されたメニューをクリックします。

2 以降は、画面の指示に従って本製品を取り外します。

■Mac

 デスクトップにある本製品のアイコン
 をゴミ箱にドラッグ&ドロップします。 プします。

デスクトップにアイコンが表示されていない場合は、キーボードの [Shift]+ [Command]+[C]を押します。リストに表示された本製品を、ゴミ箱にド ラッグ&ドロップします。

2 本製品をパソコンから取り外します。

ソフトウェア(Windows)

本製品内の「DriveNavi.exe」には、Windows 用の便利なソフトウェアが収録されています。 ソフトウェアの詳細やインストール手順は、画面で見るマニュアル「付属ソフトウェアの概 要」をご覧ください。「DriveNavi exe」を削除してしまった場合は、以下の当社ホームペー ジから各ソフトウェアをダウンロードできます。

http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-pctu2c.html

※各ソフトウェアの設定や、メールなどのデータは復旧できません。あらかじめご了承くだ

※Mozilla Thunderbird や Mozilla Firefox は、有限責任中間法人 Mozilla Japan のホーム ページ (http://mozilla.jp/support/) からダウンロードしていただく必要があります。 ダウンロード後、本製品へインストールする手順は上記の当社ホームページをご覧くださ

画面で見るマニュアル 🕒

画面で見るマニュアルには、使用時の注意やフォーマット手順など、本紙に記載され ていないことが記載されています。本紙とあわせて必ずお読みください。画面で見る マニュアルは、以下の当計ホームページに公開しています。

http://buffalo.jp/download/manual/h/hdpctu2c.html

Windows をお使いの場合は、以下の手順でも画面で見るマニュアルをご覧いただけます。

※画面で見るマニュアル (PDF ファイル) を読むには、Adobe Reader がインストー ルされている必要があります。(Windows 8 では、Adobe Reader をインストールし なくてもマニュアルを読むことができます。) Adobe Reader も以下の方法でインス トールできます。Adobe Reader の使いかたは、ヘルプを参照してください。画面 で見づらいときは、印刷してお読みください。

①本製品に保存されている「DriveNavi.exe」をダブルクリックします。 ②「マニュアルを読む」をクリックします。

③表示したいマニュアルを選択し [閲覧する] をクリックします。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために

守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、 本書には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事 項も記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製 品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない ***
| 紀刈に行ってはいりないことで記載しています。このないのに応ず気でもついます。
| **
| と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 **注意** | この表示の注意事項を守らない **注意** | えられる内容を示しています。

△ ◇ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。


警告・注意を促す内容を示します。(例: 🖍 感電注意)

してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: (1)分解禁止) しなければならない行為を示します。(例: そプラグをコンセントから抜く)

■■■ 🖍 警告 🛮



本製品の分解・改造・修理を自分でし ないでください。 分解禁止 火災・感電・故障の恐れがあります。また本



トには、絶対に電源プラグを差し込ま ないでください。 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。

電源プラグは、コンセントに完全に差

し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、 ショートや発熱の原因となり、火災や感電 の恐れがあります。

電源ケーブルを傷つけたり、加工、加 熱、修復しないでください。

- ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック (棚)などの間にはさみ込んだりしない
- でくたさい。 重いものをのせたり、引っ張ったりしな
- いでください。 熱器具を近付けたり、加熱しないでくだ
- でい。
 ・電源ケーブルを抜くときは、必ずブラグを持って抜いてください。
 ・極端に折り曲げないでください。
 ・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。
- 万一、電源ケーブルが傷んだら、当社サ ポートセンターまたは、お買い上げの販売 店にご相談ください。

電気製品の内部やケーブル、端子類に 小さなお子様の手が届かないように機 器を配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。

禁止


濡れた手で本製品に触れないでくだ さい。 雷源ケーブルがコンセントに接続されて

電影 ー フルアコンピンドに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、す でにパソコン及び周辺機器の電源入電源プラ イッチを OFF にし、コンセントからグを抜く電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。当社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。




は、本製品を使用しないでください。 水場での 使用禁止 が災になったり、感電や故障する恐れが あります。 本製品に液体をかけたり、異物を内部



に入れたりしないでください。液体や 異物が内部に入ってしまったら、すぐ にコンセントから電源プラグを抜いて ください。


そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。




本製品付属または当社製以外のUSBケー 本製品の関係がは自私製みがのUSBケップル、EEE1394ケーブルをご使用になると、電圧の端子や極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。


小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解 強制 した大人の監視、指導のもとで行うよ うにしてください。

■ <u>↑</u> 注意






データを消失、破損する恐れがあります。 バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承く



人体などからの静電気は、本製品を破損、 またはデータを消失、破損させるおそれ があります。

本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。



- 強い磁界、静電気が発生するところ めた使用環境を超える、または結露する
- ところ ・ほこりの多いところ →故障の原因となります。 ・振動が発生するところ
- コ級到が・ホエッのとこの →けが、故障、破損の原因となります。 ・平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原
- 因となります。 ・直射日光が当たるところ
- ●対応が写んるところ
 ・ 対策や変形の原因となります。
 ・ 火気の周辺、または熱気のこもるところ
 ・ 故障や変形の原因となります。
 ・ 漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、 本製品を拭かないでください。 禁止

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭い てください。汚れがひどい場合は、きれい な布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼって から拭き取ってください。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフト ウェアをインストールするときなど、 強制 お使いのパソコン環境を少しでも変更 するときは、必ずバックアップしてく

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任

各接続端子のチリやほこり等は、取りの ぞいてください。また、各接続端子には

本製品を落としたり、強い衝撃を与え

手を触れないでください。

故障の原因となります。

たりしないでください。

いようにしてください。

とくに、修復、再規できない重要なデータ は、オリジナルの更新師、更新後と、常に二 重のパックアップを作成されることをお すすめします。次のような場合に、データ が消失、被損する恐れがあります。 ・誤った使い方をしたとき ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき ・ガソコンの電源スイッチを OFF にした 直後に、すぐに電源スイッチを ON にし たとき を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。


たとき ・天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずパックアップの作成 を怠ったために、データを消失、破損した 場合、当社はその責任を負いかねますので あらかじめご了承ください。


ハードディスク内のデータは、必ず他の


とくに、修復、再現できない重要なデータ

メディア(外付けハードディスク、 禁止 DVD-R メディア等)にバックアップし

てください。







強制 条例の内容については、各地方自治体にお 問い合わせください。

付属ソフトウェアのサポートについて(Windows)

付属ソフトウェアについてのお問合せ先は画面で見るマニュアル「付属ソフトウェアの概要」(PDF ファイル) をご覧ください。「付属ソフトウェアの概要」は本紙「画面で見るマニュ アルについて」の手順で表示できます。

※ 株式会社バッファローではお問合せを承っていないソフトウェアもございます。あらか じめご了承ください。

「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

● お問合せの際は、まず、当社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介しております。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。



個人のお客様 PS 86886.jp/mail/ (http://www.不要) 法人のお客様 **86886.jp/hojin/** (http://www 不要)

● 電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答すること が可能です。1, で使用の当社製品名 2, パソコンの型番 3,0S のバージョン 4, トラブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。 詳細は当社ホームページ (86886.ip) をご覧ください。

個人のお客様窓口 050-3163-1825 9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

法人のお客様窓口 050-3163-2000

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

86886.jp/shuri/ (http://www.不要) 携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。

ユーザー登録

ダウンロードの代行サービス (有料)

右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録のご案内・添付品の販売 (備品販売窓口)

86886.jp/user/(http://www.不要) **86886.jp/bihin/** (http://www 不要) AC アダプター、ケーブル、その他付属品

Phttp://www.buffalo-direct.com バッファローダイレクト 検索

SAK2

コミュニティサイト

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている 人が答えて解決するコミュニティサイト「ZQwoonetSAK2 (サクサク)」をご用意させていただい ております。ぜひご利用ください。 検索ト

http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar

当社へご提供の個人情報は次の目的のおに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 ・お問合せに関する連絡・製品の上の為のアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業務(偏品販売窓口)・製品返送「好趣症状の確認(発電とンター)

HD-PCTU2-Cシリーズ はじめにお読みください 2013年1月23日 初版発行 発行 株式会社バッファロー